



F20 - PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II

TERMINAL XXXXX



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. PMX-2021-6-122-4700015917 Y 4800031527 Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 Fecha 22 de enero de 2024

Página

Página 2 de 21

GSPI



Contenido

1.	Objetivo	iError! Marcador no definido.
1	.1. Objetivos específicos	iError! Marcador no definido.
2.	Definiciones	¡Error! Marcador no definido.
3.	Abreviaturas	iError! Marcador no definido.
4.	Materiales, equipos y herramientas.	¡Error! Marcador no definido.
5.	Prerrequisitos	¡Error! Marcador no definido.
6.	Desarrollo	4
7.	Anexos	21

REV	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
	Α	01/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.			REVISION INTERNA
KEV	В	15/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	22/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO



ROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE LA CONFIGURACION DE ACCULOAD II			
ente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
oy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-141
oy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
ea	GSPI	Página	Página 3 de 21



1. Objetivo

Realizar la adquisición de las configuraciones de las UCL's Accuload II desde el teclado de la UCL

1.1. Objetivos específicos

Adquirir un respaldo de la configuración actual de cada UCL Accuload II.

Verificar los parámetros de comunicación, recetas y entradas/salidas que tiene configurada cada UCL.

Definiciones

Terminal de Almacenamiento y Distribución: Centro de Trabajo de Pemex Refinación que recibe y/o envía los productos refinados, los comercializa y distribuye en una determinada zona de influencia.

Unidad de control local: Equipo encargado de controlar la carga y registrar todas las variables del patín de medición en cada posición de llenado.

CONVERTIDOR: Convertidor de medios PUSR® USR-N520, es un servidor de dispositivos serial a Ethernet, en lo sucesivo solo aparecerá como CONVERTIDOR.

3. Abreviaturas

UCL: Unidad de Control Local

TAD: Terminal de Almacenamiento y Distribución.

Prerrequisitos

Disponer de la clave de acceso a modo programación de la UCL Accuload II.



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 Fecha 22 de enero de 2024

Página

Página 4 de 21



5. Desarrollo

1. Acceder al modo programación

GSPI

- a) Presionar "ENTER, ENTER". Para limpiar el display.
- b) Introducir los 4 dígitos del código de acceso "0000" (código de fabrica) o preguntar a personal de PEMEX el código de acceso.
- c) Presionar ENTER para verificar si se introdujo el código de acceso correcto. Si es correcto, aparecerá un mensaje

Modo Programa-Critico=En

- d) Una vez que se accedió al modo programación, con el botón "SET" podrá navegar entre el menú de opciones de programación:
 - Modo Programa-Critico=En
 - Sistema Directorios
 - Producto 1 Directorios
 - Producto 2 Directorios
 - Producto 3 Directorios
 - Producto 4 Directorios
 - Receta Directorios
 - OPr Enter P' Salir
- e) Para acceder a algún directorio ingresar el número del directorio:

Entre # De Dir O Progr

000 configuración sistema

100 configuración general

200 control de flujo

300 exactitud Volumen

400 temperatura y densidad

500 presión

600 Display

700 comunicaciones

800 aditivo

900 diagnostico

Recetas



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área **GSPI** Página Página 5 de 21



O bien presionar SET hasta que se muestre el directorio deseado

Presionar la tecla ENTER e ingresar el número del parámetro a consultar

Entre # parámetro

Presionando la tecla SET se pueden mover en para visualizar todos los parámetros del directorio seleccionado

Para salir del directorio presionar la tecla CLEAR y ENTER

Se anexa la lista de parámetros a consultar en el UCL en el Anexo A.

2. Salir del modo programación

a) Presionar las teclas "CLEAR", aparecerá una leyenda como la siguiente en el display:

Opr Enter P' PASalir

Presione la tecla "ENTER". Repita estos pasos hasta salir por completo a la pantalla de inicio.



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área **GSPI** Página Página 6 de 21



Anexo "A"

Códigos de programa

Esta tabla enumera todos los códigos de programa que se encuentran en el modo de programa de la mezcladora secuencial AccuLoad II que opera con el firmware SEQ. La tabla proporciona el número de código y una breve descripción de cada código. Esta tabla debe utilizarse como referencia rápida. Enumera todos los códigos de programa que se encuentran en el modo de programa del AccuLoad II-SEQ. Si se requiere más información, consulte el Libro de trabajo de programación (AB06030) o el Manual de referencia del operador (MN06054L).

Directorio de configuración del sistema



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 7 de 21



Code	Description
000	System Configuration Directory
001	Number of Products
002	Number of Additive Injectors
003	AC Output Relay 1 Assignment
004	AC Output Relay 2 Assignment
005	AC Output Relay 3 Assignment
006	AC Output Relay 4 Assignment
007	AC Output Relay 5 Assignment
008	DC Output Relay 1 Assignment
009	DC Output Relay 2 Assignment
010	AC Input 1 Assignment
011	AC Input 2 Assignment
012	AC Input 3 Assignment
013	AC Input 4 Assignment
014	AC Input 5 Assignment
015	AC Input 6 Assignment
016-039	Unassigned at Present
040	Print Configuration
041	Additive System and Pacing Control Selection Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
042-089	Unassigned at Present
090	Program Configuration
091-099	Unassigned at Present
100	System General Purpose Directory
101	System Alarm Check/Reset
102	Product 1 Alarm Check/Reset
103	Product 2 Alarm Check/Reset



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 8 de 21



Code	Description
104	Product 3 Alarm Check/Reset
105	Product 4 Alarm Check/Reset
106	Recipe Alarm Check/Reset
107	Transaction Alarm
108	Ready Mode Alarms
109	Set Time
110	Set Date
111	Dynamic Display Time-out
112-139	Unassigned at Present
140	Protection of Program Codes 180-189
141	Local Mode Alarm Clearing
142	Decimal or Comma Selection
143	Alarm Relay
144	Run & Ready Mode Initialization Note: Applies to SEQ-09 and above firmware.
145	Ready/Run Mode Clearable Alarms Selection Note: Applies to SEQ-11 and above firmware.
146-179	Unassigned at Present
180	Programming Access Code
181	Transaction Security ID
182	Transaction Security Prompt Message
183	Auto Reset Timer
184	Ready Mode Message
185	Run & Ready Mode Customized Display Note: Applies to SEQ-09 and above firmware.
186	Power-fail Alarm Note: Applies to SEQ-11 and above firmware.
187-189	Unassigned at Present
190	Meter Position Disable
191-199	Unassigned at Present
200	System Flow Control Directory
201	Low Flow Start Volume
202	Low Flow Start Rate
203	Low Flow Start
204	Zero Flow Timer



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 9 de 21



Code	Description
205	Overrun Alarm Limit
206	Start Delay After Stop
207	Pump Relay Time Delay
208	Valve Delay to Open
209	PT/VF Time Delay
210	Flow Control Valve
211	Zero Flow Alarm Note: Applies to SEQ-11 and above firmware.
212-239	Unassigned at Present
240	Protection of Program Codes 280-289
241	Flow Control Valve Security
242-279	Unassigned at Present
280	Clean Line Product
281	Clean Line Volume
282	Clean Line Alarm Limit
283	Block Valve Position
284-299	Unassigned at Present
300	System Volume Accuracy Directory
301	Transaction Control
302	Maximum Preset Volume
303	Minimum Preset Volume
304	Auto Preset
305	Auto Preset Increment
306	Blank Downcounter
307	Volumes for Local Storage
308-339	Unassigned at Present
340	Protection of Program Codes 380-389
341	Dual Pulse Error Count
342	Dual Pulse Error Reset
343	Dual Pulse Flow Rate Cutoff
344	Display Units
345	Corrected Display
346	Printer 1 Registration



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI Proy. PTS 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 10 de 21



Code	Description
347	Printer 1 Output Resolution
348	Printer 2 Registration
349	Printer 2 Output Resolution
350	Display Resolution
351	Input Resolution
352	Proving Modes
353	Proving Output
354	Proving Output Units
355	Blend Tolerance (Percentage)
356	Blend Tolerance (Volume)
357	Blend Correction
358	Recipes Per Transaction
359	Auto Proving Select Note: This code applies to SEQ Rev. 12 and above firmware.
360-389	Unassigned at Present
390	Input Pulse Type
391	Input Pulse Doubler
392	Transmitter Type
393-399	Unassigned at Present
400	System Temperature & Density Directory
401-439	Unassigned at Present
440	Protection of Program Codes 480-489
441	Temperature Units
442	Reference Temperature
443	Temperature Offset
444	Density or Temperature Input
445	Density Units
446	Minimum Density OR Minimum Temperature as selected in code 444
447	Maximum Density OR Maximum Temperature as selected in code 444
448	Volume/Mass Conversion
449	Mass Units
450-499	Unassigned at Present



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 11 de 21



Code	Description
500	System Pressure Directory
501-539	Unassigned at Present
540	Protection of Program Codes 580-589
541	Pressure Units
542	Minimum Pressure Units
543	Maximum Pressure Units
544-599	Unassigned at Present
600	System Read Only Directory
601	Injector 1 Non-resettable Totals
602	Injector 2 Non-resettable Totals
603	Injector 3 Non-resettable Totals
604	Injector 4 Non-resettable Totals
605	Injector 5 Non-resettable Totals
606	Injector 6 Non-resettable Totals
607	Injector 7 Non-resettable Totals
608	Local Storage Transactions
609-639	Unassigned at Present
640	Protection of Program Codes 680-689
641-699	Unassigned at Present
700	System Communication Directory
701	EIA-232 Communication Type
702	EIA-232 Communication Control
703	EIA-232 Baud Rate
704	EIA-232 Data Format
705	EIA-485 Communication Type
706	EIA-485 Communication Control
707	EIA-485 Baud Rate
708	EIA-485 Data Format
709	Communication Address
710	Printer Output Message #1
711	Printer Output Message #2
712	Printer Output Message #3
713	Printer Output Message #4



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página **12** de **21**



Code	Description
714	Printer Output Message #5
715	Prompt Message #1
716	Prompt Message #2
717	Prompt Message #3
718	Prompt Message #4
719	Prompt Message #5
720	Meter ID
721	Print Summary
722	Delivery Report
723-739	Unassigned at Present
740	Protection of Program Codes 780-789
741	Communication Link Programming
742	Communications Time-out
743	Communications Alarm Mode
744	Prompt Time-out
745	Prompt Data Entry #1
746	Prompt Data Entry #2
747	Prompt Data Entry #3
748	Prompt Data Entry #4
749	Prompt Data Entry #5
750	Start Key Enable/Disable
751	Shared Printer Out Alarm
752	Shared Printer Out Timer
753	EIA-232 Printer Security
754	EIA-485 Printer Security
755	Shared Printer Security Alarm
756	Select Volumes to Print
757	Select Load Averages to Print
758	Select the Additive Volumes to Print
759	Define Delivery Report
760	Additive 1 Address Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
761	Additive 2 Address Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 13 de 21



Code	Description
762	Additive 3 Address Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
763	Additive 4 Address Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
764	Additive 5 Address Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
765	Additive 6 Address Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
766	Additive 7 Address Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
767-779	Unassigned at Present
780	Number of Prompts
781	Print Transaction
782	Prompts Printed
783-799	Unassigned at Present
800	System Input/Output Directory
801	Additive Injector Stop
802	Additive Injector Output
803	Manual/Auto Additive Injector Selection
804	Restart After Valve Power Restored
805	Valve Power Sense Permissive Message
806	Permissive #1
807	Permissive #1 Message
808	Restart After Permissive Met
809	Prompt Message
810	Permissive #2
811	Permissive #2 Message
812	Restart After Permissive
813	Additive Feedback Alarm Message
814	Additive Injector Stop Volume Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
815-839	Unassigned at Present
840	Protection of Program Codes 880-889
841	Additive Injector #1 Feedback
842	Additive Injector #1 Volume
843	Additive Injector #2 Feedback



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página **14** de **21**



Code	Description
844	Additive Injector #2 Volume
845	Additive Injector #3 Feedback
846	Additive Injector #3 Volume
847	Additive Injector #4 Feedback
848	Additive Injector #4 Volume
849	Additive Injector #5 Feedback
850	Additive Injector #5 Volume
851	Additive Injector #6 Feedback
852	Additive Injector #6 Volume
853	Additive Injector #7 Feedback
854	Additive Injector #7 Volume
855	Injector Units
856	Additive Injector Feedback Errors
857	Injector #1 Feedback Delay
858	Injector #2 Feedback Delay
859	Injector #3 Feedback Delay
860	Injector #4 Feedback Delay
861	Injector #5 Feedback Delay
862	Injector #6 Feedback Delay
863	Injector #7 Feedback Delay
864	Additive Feedback Alarm
865	Additive Totals Units Note: This code applies to SEQ Rev. 13 and above firmware.
866-879	Unassigned at Present
880	Additive Injector Pulser No. 1
881	Additive Injector Pulser No. 2
882	Additive Injector Pulser No. 3
883	Additive Injector Pulser No. 4
884	Additive Injector Pulser No. 5
885	Additive Injector Pulser No. 6
886	Additive Injector Pulser No. 7
887-889	Unassigned at Present
900	System Diagnostic Directory



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página **15** de **21**



Code	Description
901	Diagnostic
902	Diagnostic
903	Diagnostic
904	Diagnostic
905	Diagnostic
906	Diagnostic
907	Diagnostic
908	Diagnostic
909	Diagnostic
910	Diagnostic
911	Unassigned at Present
912	Diagnostic Calibration Event Counter Note: This code applies to SEQ-14 and above firmware.
913	Diagnostic Configuration Event Counter Note: This code applies to SEQ-14 and above firmware.
914-939	Unassigned at Present
940	Protection of Program Codes 980-989
941	Diagnostic
942	Diagnostic
943	Diagnostic
944	Diagnostic
945	Diagnostic
946	Diagnostic
947	Diagnostic
948	Diagnostic
949	Diagnostic
950	Diagnostic
951	Diagnostic
952	Diagnostic
953	Diagnostic
954	Diagnostic
955	Diagnostic
956	Diagnostic
957	Diagnostic



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. 62486 Proy. GSPI Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 16 de 21



Code	Description
958	Clear Configurable Report Note: AccuLoad II-SEQ Rev. 08 and above firmware.
959-990	Unassigned at Present
991	Diagnostic
992	Diagnostic
993	Diagnostic
994	Diagnostic
995	Diagnostic
996	Diagnostic
997	Diagnostic
998	Copies Codes (Side 1 to Side 2)
999	Programs EEPROM/Default Parameters



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Contrato Esp. Cliente PEMEX GSPI Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área **GSPI** Página Página **17** de **21**



Códigos de programa de producto

Code	Description
100	Product General Purpose Directory
101-139	Unassigned at Present
140	Protection of Program Codes 180-189
141	Product Selection
142-179	Unassigned at Present
180	Product Message
181-199	Unassigned at Present
200	Product Flow Control Directory
201	Excess Flow Rate
202	Minimum Flow Rate
203	Block Valve Type
204	First High Flow Rate
205	Flow Tolerance
206	Second High Flow Rate
207	First Trip Volume
208	Final (Second) Trip Volume
209	Final (Second) Trip Auto Adjust
210	Low Flow Rate Alarm Limit
211	Block Valve Delay to Close
212	Block Valve Delay to Open
213-239	Unassigned at Present
240	Protection of Program Codes 280-299
241	Block Valve Security
242-299	Unassigned at Present
300	Volume Accuracy Directory
301	Minimum Batch Volume
302-339	Unassigned at Present
340	Protection of Program Codes 380-389
341	Flow Rate for Meter Factor #1
342	Meter Factor #1
343	Flow Rate for Meter Factor #2
344	Meter Factor #2



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 18 de 21



Code	Description
345	Flow Rate for Meter Factor #3
346	Meter Factor #3
347	Flow Rate for Meter Factor #4
348	Meter Factor #4
349	Meter Factor % Change/Deg.
350	Meter Factor Reference Temperature
351-389	Unassigned at Present
390	Master Meter Factor
391	Linearized Factor Deviation
392	Meter Factor Variation
393-399	Unassigned at Present
400	Temperature & Density Directory
401-439	Unassigned at Present
440	Protection of Program Codes 480-489
441	API Table & Product
442	Reference Density
443	Low Temperature Alarm
444	High Temperature Alarm
445	Maintenance Temperature
446	Low Density Alarm
447	High Density Alarm
448-499	Unassigned at Present
500	Pressure Directory
501	Minimum Back Pressure Flow Rate Setting
502	Differential Pressure
503	Minimum Back Pressure Flow Rate Timer Setting
504	BP Reduction
505	Low Pressure Alarm
506	High Pressure Alarm
507-539	Unassigned at Present
540	Protection of Program Codes 580-589
541	Compressibility Factor
542	Vapor Pressure Calculation
543	Low Vapor (P1) Pressure



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página 19 de 21



Code	Description
544	Low Product Vapor Pressure (P1) Temperature
545	Middle Vapor Pressure (P2)
546	Middle Product Vapor Pressure (P2) Temperature
547	High Vapor Pressure (P3)
548	High Product Vapor Pressure (P3) Temperature
549	Maintenance Pressure
550-599	Unassigned at Present
600	Read Only Directory
601	Raw Non-resettable Totals
602	Gross Non-resettable Totals
603	Gross at Standard Temp. Non-resettable Totals
604	Net Non-resettable Totals
605	Mass Non-resettable Totals
606	Load Average Temperature
607	Load Average Pressure
608	Load Average Density
609-639	Unassigned at Present
640	Protection of Program Codes 680-689
641-699	Unassigned at Present
700	Communications Directory
701	HM Classification
702	HM Classification
703	HM Classification
704-739	Unassigned at Present
740	Protection of Program Codes 780-789
741-799	Unassigned at Present
800	Inputs & Outputs Directory
801-839	Unassigned at Present
840	Protection of Program Codes 880-889
841-899	Unassigned at Present
900	Diagnostics Directory
901-939	Unassigned at Present
940	Protection of Program Codes 980-989
941-999	Unassigned at Present



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página **20** de **21**



Códigos de programa de receta

Ondo.	Description
Code	Description
00	Blend Recipe # Directory
01	Blend Recipe
02	Blend Recipe Name
03	Product Using Injector #1
04	Product Using Injector #2
05	Product Using Injector #3
06	Product Using Injector #4
07	Product Using Injector #5
08	Product Using Injector #6
09	Product Using Injector #7
10	Recipe Raw Non-resettable Totals
11	Recipe Gross Non-resettable Totals
12	Recipe Gross at Standard Temp. Non-resettable Totals
13	Recipe Net Non-resettable Totals
14	Recipe Mass Non-resettable Total
15	HM Classification
16	Minimum Preset
1739	Unassigned at Present
40	Protection of Program Codes8089
41	Blend Preset Display
42	Blend Deliver Display
43	First Component Number to Deliver
44	First Component Percentage
45	Second Component Number to Deliver
46	Second Component Percentage
47	Third Component Number to Deliver
48	Third Component Package
49	Fourth Component Number to Deliver
50	Fourth Component Percentage
51	Fifth Component Number to Deliver
52	Fifth Component Percentage
5399	Unassigned at Present



AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ACCULOAD II PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 Cliente PEMEX GSPI Contrato Esp. Proy. GSPI 62486 Documento PTS-ATAD-P-PCM-141 [®]Proy. PTS PTS-PMX-088 22 de enero de 2024 Fecha Área GSPI Página Página **21** de **21**



3. Anexos

Relación de UCLs.xlsx