





## F11 - PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.

TERMINAL SABINAS


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022	
	Área	GSPI	Página	Página 2 de 15	

## Contenido

1.	Objetivo .....	3
1.1	Objetivos específicos.....	3
2.	Definiciones .....	3
3.	Abreviaturas .....	3
4.	Prerrequisitos .....	3
5.	Desarrollo .....	4
5.1.	Registro del Aditivo.....	4
5.2	Configuración del sistema de medición del sistema de aditivo.....	6
5.3	Configuración del Tanque de Aditivo .....	10
6.	Diagrama de Flujo .....	14
7.	Anexos.....	15

REV	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
	A	17/OCT/22	A.M.P.O.	E.A.P.			REVISION INTERNA
	B	08/NOV/22	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	21/NOV/22	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO

El contenido de este documento y su Información Técnica soporte, son responsabilidad del Prestador del Servicio **PROF TECH SERVICIOS, S.A. DE C.V.** de acuerdo con los alcances pactados en el Contrato Específico No: **PMX-2021-5-122 4700015917 Y 4800031527**. PEMEX GSPI supervisó/coordinó los trabajos con base en lo establecido con el proveedor No. SAP **1023031** y los revisó con base a los Procedimientos Administrativos de PEMEX en sus revisiones vigentes. D.R.©Prof Tech Servicios SA de CV, 2022

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 3 de 15



## 1. Objetivo

Realizar la configuración, en el sistema TAS360, del sistema de Aditivado que opera en la Terminal de Almacenamiento y Despacho.

### 1.1 Objetivos específicos

- Registro del aditivo
- Configuración del sistema de medición del sistema de aditivo
- Configuración del Tanque de Aditivo

## 2. Definiciones

Para el efecto de este procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:


- **Aditivo:** Compuesto que se agrega a un producto base.
- **Receta :** Es el producto que se obtiene al agregar aditivo a un producto base.
- **SME:** Sistema de medición estática.

## 3. Abreviaturas

- **TAS360:** Sistema de Administración de Terminales 360.
- **TAD.** Terminal de almacenamiento y despacho.
- **GSPI.** Gerencia de Soluciones para Procesos Industriales.
- **PEMEX LOG.** Pemex logística

## 4. Prerrequisitos

Instalación del sistema TAS360 en los servidores de la Terminal.  
Configuración de productos base en el sistema TAS360  
Configuración de usuario tipo administrador en el TAS360


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 4 de 15




## 5. Desarrollo


La configuración y comunicación del sistema en el sistema TAS360, se debe realizar siguiendo los siguientes pasos.


### 5.1. Registro del Aditivo

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
1	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS,Metrika)	Confirmar con personal de PEMEX LOG, cuáles son los aditivos que manejan en la terminal		10 min
2	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS,Metrika)	Ingresar al sistema TAS360 como usuario Administrador. Dar clic en el menú de <b>Catálogos</b>		1-5 min

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 5 de 15





NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
3	PEMEX GSPI, Especialista Software (PTS, Metrika)	LOG, de	<p>Se abrirá una pantalla donde se ingresa el nombre del aditivo y ID externo. Dar clic en confirmar para registrar el aditivo en el sistema</p> 	
Fin del procedimiento				

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 6 de 15





## 5.2 Configuración del sistema de medición del sistema de aditivo

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
1	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS, Métrica)	<p>Para configurar el sistema de medición de aditivo. Ir al menú</p> <p><a href="#">Catálogos-Instalaciones-Catálogos de instalaciones-Sistemas de medición</a></p> <p>Dar clic en el botón registrar.</p>		1 min


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 7 de 15




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
2	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS, Metrika)	<p>Ingresa los datos : TAG: Nombre para identificar el Sistema de medición del aditivo "SMD-TanqueAditivo" Tipo : SME Y dar clic en continuar</p>		1 min

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 8 de 15




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
3	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS,Metrika)	En la siguiente pantalla ingresar los datos: Clase: PRIMARY Driver:Aditivedriver Protocolo:ODBC IP: Puerto de servicio: Usuario ODBC: Contraseña ODBC: Dar clic en continuar		1 min



	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 9 de 15





NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
4	Personal de PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS, Metrika)	En la siguiente pantalla dar clic en continuar para finalizar el registro		1 min
Fin del procedimiento				

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 10 de 15




### 5.3 Configuración del Tanque de Aditivo

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
1	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS,Metrika)	<p>Una vez que se realizó el registro del Sistema de medición de Aditivo</p> <p>Configurar el tanque de aditivo en ir al menú de catálogos- instalaciones- catalogos de instalaciones- Tanques de aditivo.</p> <p>Dar clic en el botón Registrar.</p>		1 min


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 11 de 15




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
2	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS, Metrika)	Se abre una pantalla donde se debe ingresar los datos del tanque Tipo de tanque TAG Nombre del Aditivo Y dar clic en continuar.		1 min


	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 12 de 15





NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
3	PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS,Metrika)	En la siguiente pantalla ingresar los datos: Unidades de medida Volumen actual Y configuración de alarmas de nivel Unidad de medida Altura actual Altura del tanque Alarma de bajo nivel Dar clic en continuar		1 min

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 13 de 15





NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
4	Personal de PEMEX LOG, GSPI, Especialista de Software (PTS, Metrika)	En la siguiente pantalla seleccionar el sistema de medición del aditivo y dar clic en el botón de Confirmar		1 min
Fin del procedimiento				

	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022	
	Área	GSPI	Página	Página 14 de 15	

## 6. Diagrama de Flujo

### PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE ADITIVO



	AUTOMATIZACION DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE ADITIVO.			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-118
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/octubre/2022
	Área	GSPI	Página	Página 15 de 15



## 7. Anexos

TAS360-MDC. Manual de configuración del TAS360.